



BR-111

INŠTALAČNÝ PROTOKOL PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE



Osobitné pokyny pre inštaláciu na podlahové kúrenie

Teplota a vlhkosť – PREČÍTAJTE SI PRED ZAČATÍM INŠTALÁCIE

Izbová teplota a vlhkosť miestnosti by mali byť v súlade s normálnymi celoročnými životnými podmienkami najmenej týždeň pred inštaláciou drevených podláh. Počas aklimatizácie, inštalácie a vždy potom by sa mala udržiavať izbová teplota v rozpätí 18°C - 23°C a vlhkosť v rozpätí 35% - 65%.

Výstraha

Hladina vlhkosti pod týmito odporúčanými hodnotami pravdepodobne spôsobí pohyb podlahy, vrátane výskytu medzier medzi jednotlivými kusmi a tiež priečne zakrivenie a pozdĺžne stočenie podlahy.

BR111 nezodpovedá za podmienky na stavenisku (mieste inštalácie). Formáty podláh, ako sú drevené podlahové krytiny vyrobené z preglejky sú obzvlášť citlivé na to, aby vykazovali pohyb, ako je zmršťovanie hrán/koncov a povrchovej vrstvy z dôvodov relatívnej vlhkosti vzduchu pod stanovenými hodnotami na stavenisku (mieste inštalácie) a/alebo zdvíhanie koncov a ich následné zmrštenie, ak sú nainštalované na mokrom podklade.

Dôležité poznámky:

- Záruka na podlahu je neplatná, ak sálavé teplo z podlahového kúrenia prekračuje hodnotu 27°C.
- Dajte si pozor na "horúce miesta" kde sálavé teplo vstupuje do miestnosti, pretože tieto miesta môžu byť výrazne teplejšie.

Pred inštaláciou drevených podláh:

- podlahové kúrenie musí byť nainštalované a zapnuté minimálne 3 týždne pred inštaláciou drevených podláh.
- dbajte na to, aby ste novú drevenú podlahu aklimatizovali v otvorenom obale alebo mimo obalu, v obytných častiach domu, až kým obsah vlhkosti betónového poteru neklesne pod 4% a menej.



- tesne pred inštaláciou by sa podlahové kúrenie malo vypnúť, alebo zapnúť na najnižšie nastavenie minimálne na 6 hodín. Tým sa zabráni vzniku “horúcich miest” ktoré by mohli
- zanechať stopy alebo vytvoriť bubliny. Lepte priamo na betón – vykurovacie rúrky podlahového kúrenia musia byť prekryté betónom najmenej 3cm pod povrchom. Betón musí byť:
 - úplne suchý
 - plochý a rovný
 - kompaktný a tvrdý
 - čistý od prachu, oleja, mastnoty
 - beztrhlín

Podlahové kúrenie inštalované pod drevenú preglejku

Pre inštaláciu na podlahové kúrenie pod preglejkou sa odporúča nalepiť alebo naklincovať podlahu BR111®. Nabite klince v 45 stupňovom uhle do pera parkety (klince/spony približne rovnakej veľkosti ako je hrúbka drevenej podlahy. Plávajúca drevená podlaha BR111® bude garantovať

“plávajúcu” inštaláciu pre drevené podlahy BR111 na podlahové kúrenie. Po inštalácii drevených podláh (a pokračovanie ďalej)

VAROVANIE: Spontánne riziko horenia!

Olejom nasiaknuté materiály (handry, vlna, podložky, brúsny prach, apod.) sa môžu samovoľne vznietiť. Ponorte olejom nasiaknuté materiály do vody. Podlahové kúrenie by sa malo zapnúť a teplota by sa mala postupne zvyšovať v priebehu približne 10 až 14 dní. Bez ohľadu na to, či je systém nový alebo už existujúci, NIKDY nedovoľte, aby sa teplota podlahového kúrenia menila nahor alebo nadol o viac ako 2 stupne za deň. Počas chladných ročných období, keď podlahové kúrenie pracuje na plný výkon, môže dôjsť k veľmi nízkej vlhkosti vzduchu a vysušeniu dreva. Aby sa predišlo poškodeniu podlahy (praskanie alebo štiepenie), odporúča sa, aby hladina relatívnej vlhkosti zostala medzi 30% a 65%. Aby sa to zabezpečilo, dôrazne sa odporúča inštalovať zvlhčovače vzduchu pre jednotlivé miestnosti alebo pre celý dom, aby vzduch nebol príliš suchý.

Pokyny pre inštaláciu podláh BR111® sú určené na to, aby poskytovali všeobecné informácie, pretože sa vzťahujú na podlahy BR111® a NIE sú náhradou profesionálneho certifikovaného inštalátora. Aby bola záruka na podlahy BR111® platná MUSÍ byť podlaha BR111 nainštalovaná podľa inštaláčnych pokynov Národnej asociácie drevených podláh (NWAFA).



Najnovšia publikácia usmernení NWFA je k dispozícii všetkým členom NWFA a je k dispozícii na www.nwfa.org.

DÔLEŽITÉ: Vaša kvalitná podlaha BR111 z tvrdého dreva je z výroby úplne nasýtená našim olejom z tvrdého vosku. Výsledkom je, že na podlahu nie je potrebné aplikovať BR111® udržiavací olej bezprostredne po inštalácii, aj keď stále platí pravidelné ročné olejovanie. Odporúča sa však, aby ste podlahy po inštalácii vyčistili iba pomocou čistiaceho prostriedku a ochranného prostriedku na podlahy BR111® Premium a podlahu udržiavajte pravidelne pomocou údržbového oleja BR111 pravidelne alebo podľa potreby každý rok.